Подключение ІР камеры

- 1. Подключить камеру к сети Ethernet с PoE.
- 2. Ввести в браузере IP адрес камеры (у каждой камеры он свой, можно определить программой ONVIF Device Manager).

				- 🗇 🗙
A ttp://192.168.10.133/	, P マ 🖒 👩 IP CAMERA	×		合分發
		User Login		
	Us	er Name admin		
	P	assword		
	Preview	Stream MainStream V		
	L	Inguage English V		
		Login Reset		
🖶 🌔 🧮 🛍 🕺 🧕) 🌉 🍙 📈	💽 🙋 🔅 🔄	Адрес 🗸 🗸	▲ 🍕 📶 🔥 ENG 11:57

- 3. Нажать «LOGIN», поле «PASSWORD» не заполнять.
- 4. Выбрать закладку «REMONTE SETING» и установить требуемые параметры камеры.

	playback Remote	Setting Logout	
Camera Config	Network Config	Save	
Network Config	IP Type	Static	
Network Config	Auto IP	Enable	
Port Config	Subnet Mask	255.255.255.0	
PPPoE Config	Gateway	[192.168.1.1	
Email Config	Primary DNS	192.168.0.1	
FTP Config	Alternative DNS	192.168.50.10	
DDNS Config	MAC Address	5a:57:82:da:dc:a5	
RTSP Config			
UPNP Config			
P2P Config			
Code Config			
Alarm Config			
System Config			
🔀 System Maintain			
			14%

Например: Параметры основного и дополнительного потока.

